

# IQ2-Motorsignale

Pos.	Signal	NEUSTART	NORMALBETRIEB	KALIBRIEREN
1	• • •	Neustart mit gültigen Endlagen		
2	– • –	Watchdog-Reset (Laufzeitüberwachung)		
3	– –	BrownOut Reset		
4	– – – –	Master Clear Reset	Antriebsfehler (Encoder?)	Kalibrieren abgebrochen
5	– • • •	unbekannter Startauslöser		
6	– – •	Eichdaten fehlerhaft		
7	• – – •	Plafond-Mode		
8	– • • –	Positionen 0° und 180° getauscht		
9	• – • –		Fehler in Plafondbetrieb (Komm.)	
10	• – –		Fehler in Plafondbetrieb (Position)	
11	– – • •			Kalibrieren Start
12	•		IP/Decor gesetzt	Position "Vereinzelt" übernommen
13	• •			Position "0°" übernommen
14	• • •			Position "180°" übernommen
15	• • • •		IP/Decor in Gefahrenbereich gesetzt	Position "Paket" übernommen (Ende)
16	– –			Erinnerung an Kalibriermodus
17	• –		IP/Decor gelöscht	
18	– – –		IP/Decor Fehlermeldung (ungültig)	
19	– • •		RTS-Einlernen Start	
20	– • –		RTS-Einlernen Sender gespeichert	
21	– – •		RTS-Einlernen Sender gelöscht	
22	– – –		RTS-Einlernen Fehler/Abbruch	
23	• •		RTS-Einlernen Erinnerung	

"•" kurzer Beep // "–" langer Beep // " " Pause